

高雄市立七賢國民中學

電話廣播操作說明

☐電話廣播操作說明：

拿起電話撥打 **8007** 開啟電話廣播，輸入所要廣播之**分區編碼**，
等待 3 秒再按 **#** 即可廣播，掛上電話即可結束廣播。

☐範例說明如下：

1、對全校廣播：

拿起電話撥打 **8007** 開啟電話廣播，輸入全校廣播之分區編碼
*** 99**，等待 **1 秒**再按 **#** 即可廣播

2、對群組一(一年級全部班級)廣播：

拿起電話撥打 **8007** 開啟電話廣播，輸入群組一廣播之分區編碼
*** 01**，等待 **1 秒**再按 **#** 即可廣播

3、對個別班級(以 1 年 1 班為例)廣播：

拿起電話撥打 **8007** 開啟電話廣播，輸入 1 年 1 班廣播之分區編碼
101，等待 **1 秒**再按 **#** 即可廣播

□各分區代表說明：

(1). 全校廣播之分區編碼：*** 99**

(2). 分區編碼：

	A	B	C	D	E
1	1 年 1 班： 101	2 年 1 班： 201	3 年 1 班： 301	海資中心 401	走廊 501
2	1 年 2 班： 102	2 年 2 班： 202	3 年 2 班： 302	專訓教室 402	操場號角 502
3	1 年 3 班： 103	2 年 3 班： 203	3 年 3 班： 303	籃球辦公室 403	校內號角 503
4	1 年 4 班： 104	2 年 4 班： 204	3 年 4 班： 304	專科教室 404	川堂 504
5	1 年 5 班： 105	2 年 5 班： 205	3 年 5 班： 305	行政及老師 辦公室:405	
6	1 年 6 班： 106	2 年 6 班： 206	3 年 6 班： 306		
7	1 年 7 班： 107	2 年 7 班： 207	3 年 7 班： 307		
8	1 年 8 班： 108	2 年 8 班： 208	3 年 8 班： 308		
9	1 年 9 班： 109	2 年 9 班： 209	3 年 9 班： 309		
10	1 年 10 班： 110	2 年 10 班： 210	3 年 10 班： 310		
11	1 年 11 班： 111	2 年 11 班： 211	3 年 11 班： 311		
12	1 年 12 班： 112	2 年 12 班： 212	3 年 12 班： 312		
13	1 年 13 班： 113	2 年 13 班： 213	3 年 13 班： 313		
14	1 年 14 班： 114	2 年 14 班： 214	3 年 14 班： 314		
15	1 年 15 班： 115	2 年 15 班： 215	3 年 15 班： 315		
16	1 年 16 班： 116	2 年 16 班： 216	3 年 16 班： 316		
群組	一年級：*01	二年級：*02	三年級： *03		戶外 E 區： *05
	一、二年級：*04				
	無國三： *06	行政： *07	專科： *08		

- 行政及老師辦公室 405:含校長室、教務處、學務處、總務處、輔導室、會計室、人事室、健康中心、諮商室、第 1 會議室、第 2 會議室、補校暨專任辦公室、多功能研討室、導師暨專任辦公室、體育辦公室、籃球辦公室、視聽中心、
- 專科教室 404:含活動中心、圖書館、社團教室、校史室、資源班教室、海資中心、專訓教室、員工消費合作社及所有專科教室
- 走廊 501:教室外，走廊上喇叭
- 操場號角 502:面向操場（號角 3 支）
- 川堂 504:朝會集合用（喇叭及號角各 1 支）
- 無國三 *06:不含三年級室內喇叭以外全部
- 行政 *07:行政及老師辦公室+籃球辦公室
- 專科 *08:專科教室+海資中心+專訓教室